

Procédure de démarrage

- 1 Mode **ARRÊT, Soupape de surpression FERMÉE, CIRCUIT OUVERT** des bouteilles.
- 2 Touchez les contacts humides, laissez-les sécher pendant 5 secondes puis **TENEZ** les contacts humides.
- 3 Test 44, 45 : mettez les bouteilles sur la position **OUVERTE**.
- 4 Test 50 : **CIRCUIT FERMÉ**.
- 5 Test 54 : Test de fonctionnement du détendeur de remontée de secours en **CIRCUIT OUVERT**.

Test Confirmez et redémarrez

- 1-38, 55 Nécessite un entretien (si le problème persiste)
 - 40 Utilisez la bonne batterie
- 43, 50, 54 Vérifiez la position de l'embout
- 44, 45 Ouvrez les bouteilles/remplissez les bouteilles
- 48 Rechargez la batterie/remplacez la
- 49 batterie
- 53 Faux poumons à moitié plein ou moins
 - Vérifiez les capteurs d'oxygène

Procédure d'après plongée

- 1 Position de l'embout en **CIRCUIT OUVERT**.
- 2 Deux bouteilles en position **FERMÉE**.
- 3 Contacts humides SECS.
- 4 Purge ADV.

POSEIDON MKVI

LISTE DE
VÉRIFICATION



POSEIDON MKVI LISTE DE VÉRIFICATION D'AVANT PLONGÉE

Vérifiez qu'il n'y a aucun dommage, salissure, détérioration pendant l'assemblage.

- 1 Vérifiez si la batterie est rechargée.
- 2 Inspectez le module électronique, le combiné, les câbles, les connexions électriques, HUD, les flexibles à air et les capteurs d'oxygène.
- 3 Installez la plaque supérieure sur la cartouche de chaux, vérifiez les joints toriques (2 joints toriques).
- 4 Installez la plaque d'extrémité en bas de la cartouche de chaux, vérifiez les joints toriques et l'éponge (3 joints toriques).
- 5 Installez la cartouche de chaux dans le logement du tube, serrez les quatre vis à la main.
- 6 Fixez le gilet et le harnais au logement du tube.
- 7 Installez les contre-poumons.
- 8 Vérifiez la soupape.
- 9 Vérifiez les flexibles, l'embout, les raccords en T et la fixation.
- 10 Vérifiez la pression, analysez et installez les bouteilles remplies de gaz.
- 11 O₂ _____ % _____ bar
Diluant _____ % _____ bar
Hélium _____ % _____ bar
- 12 Fixez le module électronique, serrez les deux vis à la main.
- 13 Montez les deux premiers étages.
- 14 Fixez le tuyau IP d'alimentation en diluant à l'embout puis serrez.
- 15 Fixez l'HUD à l'embout.
- 16 Fixez le tuyau IP d'alimentation en diluant au gonfleur.
- 17 Fermez la soupape de surpression du contre poumon droit.
- 18 Test de la boucle en dépression.
- 19 Insérez la batterie intelligente et effectuez les tests automatiques de mise sous tension (voir la procédure de démarrage).
- 20 Pré-respirez. Il est très important de pré-respirer complètement pendant 5 minutes au minimum tout en vous pinçant le nez.